

KORREKT RENGØRING OG VASK AF KLOVBESKÆRINGSUDSTYR



Høj hygiejne er en nødvendighed for ikke at smitte fra besætning til besætning.

2. Klovbeskærer – hygiejne generelt

1. Drivplader – drivgangsmateriel og slange til højtryksrenseren vaskes med sæbe på samme måde som boks og drivfold.
2. Skiver til vinkelsliber vaskes og lægges i desinfektionsopløsning. Skiver fra desinfektionsopløsningen påmonteres vinkelsliberen.
3. Støvler vaskes og sættes i desinfektionskar, hvori de henstår i desinfektionsopløsningen på vej til næste besætning.
4. Handsker udskiftes ved næste besætning.
5. Forklæde vaskes med højtryksrenseren og desinficeres med en lavtrykssprøjte og lægges i lukket beholder/kar med låg.
6. En gang årligt desinficeres vandtanken indvendig.



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Side 1/2

KORREKT RENGØRING OG VASK AF KLOVBESKÆRINGSUDSTYR

► Klovbeskærer – hygiejne generelt

Pkt. Supplerende kommentarer

1. Da alle disse materialer kommer i kontakt med koen, er det vigtigt at rengøre dem grundigt.

2. Pus og organisk materiale kan indeholde mange mikroorganismer, som kan smitte til næste besætning. Ved at lægge skiverne i desinfektionsopløsning, mindskes denne risiko. Det kan være en god idé at have en stor beholdning af skiver, således at de skiver, der blev rensset og lagt i desinfektionsopløsningen ved sidste besætning, er dem som nu monteres.

3. Støvler kan 'opsamle' meget organisk materiale. Efter vask skal de desinficeres for at bringe risikoen for smitte helt ned. Brug et kar med høje sidekanter og påfyld en desinfektionsopløsning, således at støvlerne står i en ca. 5 cm desinfektionsopløsning.

4. Hav altid flere rene handsker med. Og husk at vaske disse ved hjemkomst.

5. På denne måde sikres tilstrækkelig lang indvirkningstid for desinfektionsmidlet.

6. På denne måde sikres, at belægninger på inderside af tanken fjernes og smittekim elimineres.
