

KORREKT RENGØRING OG VASK AF KLOVBESKÆRINGSUDSTYR



Rengøring med sæbe alene er ikke nok. For at opnå tilstrækkeligt kimdrab er desinfektion nødvendig.

3. Desinfektion

1. Når klovbeskæringsboksen, drivfolde og materialer er tørre eller næsten tørre, skal disse desinficeres
2. Påfør alle flader desinfektionsopløsningen stille og roligt, med lavt tryk og en god sprededyse
3. Til sidst desinficeres håndtag med klud opvredet i desinfektionsopløsning (brug handsker og tjek sikkerhedsbrugsanvisningen for det valgte desinfektionsmiddel)
4. Handsker udskiftes ved næste besætning
5. Forklæde vaskes med højtryksrensere og desinficeres med en lavtryksprøjte og lægges i lukket beholder/kar med låg.



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Side 1/2

KORREKT RENGØRING OG VASK AF KLOVBESKÆRINGSUDSTYR

► Desinfektion

Pkt. Supplerende kommentarer

1. Det kan ikke lade sig gøre at desinficere flader, der er våde. Desinfektionsopløsningen bliver fortyndet for meget.

2. Den eneste måde, hvorpå alle flader kan 'rammes', er ved at bruge lavt tryk. Vær omhyggelig således at desinfektionsopløsningen også kommer på underside af rør og ind i dækmønstret på hjulene.

3. Håndtag, der er runde og ovale, kan være svære at desinficere. Ved at bruge en klud, sikres det, at hele håndtaget bliver godt desinficeret.

4. Husk at vaske disse ved hjemkomst.

5. På denne måde sikres tilstrækkelig lang indvirkningstid for desinfektionsmidlet.
